


ファームウェアアップデート手順

本書では、シリアルデバイスサーバ SD-300/SD-310AN/SD-320AN/SD-330AC(以降、本製品)のファームウェアアップデート手順について記載しています。


本製品のファームウェアアップデートは、Webブラウザを使用して行います。

1. パソコンで Web ブラウザを起動後、本製品に設定している IP アドレスをアドレスバーに入力して実行します。




- ※ 上記のIPアドレスは入力例です。
本製品に設定している IP アドレスを入力してください。
- ※ Web ページの画面は、ご利用になる環境や Web ブラウザによって多少表示が異なる場合があります。

2. Web ブラウザが起動して、本製品のWebページが表示されます。
Webページの左側メニューから「ログイン」をクリックします。



※本製品のパスワード設定ページが表示された場合は、パスワードを設定してください。


3. ログインページが表示されます。
パスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。




4. Webページの左側メニューから「ファーム アップデート」をクリックします。




5. 「ファームアップデート」ページが表示されます。「新しいファームウェア」の右のボタンをクリックして、PCにダウンロードしたアップデートファイル(SD-3xx.bin)を指定したら「アップデート」をクリックします。



6. 確認画面が表示されます。「OK」をクリックします。



7. ファームウェアのアップデートが開始されます。



※ファームウェアのアップデート中は本製品の電源を切ったり、Webブラウザを終了したりしないでください。

8. システムステータスページが表示されたら、ファームウェアのアップデートは完了です。
システムステータスページの左下に表示されているバージョンを確認します。

